Anzhee

Pro Phoenix BSW 350 CMY



Manufacturer	**Anzhee**
Type	**Profile spot**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**21, 25, 28 channels**
Beam angle	**5-45°**
Pan range	**540°**
Tilt range	**270°**
Size (W × H × D)	**300 × 300 × 200 mm**
GDTF fixture type	**A1961004-83C3-5EC3-AA67-B4…**

Controls

Focus · Frost · Iris · Prism · Prism rotation · Zoom · CMY colour mixing · Colour temperature · Colour wheel · Strobe · Dimmer · Pan and tilt · Movement speed · Gobos · Gobo rotation

DMX modes

21CH	21 ch
25CH	25 ch
28CH	28 ch

21CH

21 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Pan	128	
2	Pan Fine	0	Fine byte of Pan
3	Tilt	128	
4	Tilt Fine	0	Fine byte of Tilt
5	Color Wheel	0	0–7 Открыто (wheel slot 1) 8–15 Цвет 1 (wheel slot 2) 16–23 Цвет 2 (wheel slot 3) 24–31 Цвет 3 (wheel slot 4) 32–39 Цвет 4 (wheel slot 5) 40–47 Цвет 5 (wheel slot 6) 48–55 Цвет 6 (wheel slot 7) 56–63 Цвет 7 (wheel slot 8) 64–71 Цвет 8 (wheel slot 9) 72–79 Цвет 9 (wheel slot 10) 80–87 Цвет 10 (wheel slot 11) 88–95 Цвет 11 (wheel slot 12) 96–103 Нет цвета (wheel slot 1) 104–221 Цвета в любой последовательности (выставлен… 222–238 Вращение колеса по часовой стрелке 239–255 Вращение колеса против часовой стрелки
6	Gobo	0	0–3 Открыто (wheel slot 1) 4–7 Гобо 1 (wheel slot 2) 8–11 Гобо 2 (wheel slot 3) 12–15 Гобо 3 (wheel slot 4) 16–19 Гобо 4 (wheel slot 5) 20–23 Гобо 5 (wheel slot 6) 24–27 Гобо 6 (wheel slot 7) 28–31 Гобо 7 (wheel slot 8) 32–35 Гобо 8 (wheel slot 9) 36–39 Гобо 9 (wheel slot 10) 40–43 Гобо 10 (wheel slot 11) 44–47 Гобо 11 (wheel slot 12) 48–51 Гобо 12 (wheel slot 13) 52–55 Гобо 13 (wheel slot 14) 56–59 Нет Гобо (wheel slot 1) 60–67 Эффект тряски Гобо 1 (wheel slot 2) 68–75 Эффект тряски Гобо 2 (wheel slot 3) 76–83 Эффект тряски Гобо 3 (wheel slot 4) 84–91 Эффект тряски Гобо 4 (wheel slot 5) 92–99 Эффект тряски Гобо 5 (wheel slot 6) 100–107 Эффект тряски Гобо 6 (wheel slot 7) 108–115 Эффект тряски Гобо 7 (wheel slot 8) 116–123 Эффект тряски Гобо 8 (wheel slot 9) 124–131 Эффект тряски Гобо 9 (wheel slot 10) 132–139 Эффект тряски Гобо 10 (wheel slot 11) 140–147 Эффект тряски Гобо 11 (wheel slot 12) 148–155 Эффект тряски Гобо 12 (wheel slot 13) 156–163 Эффект тряски Гобо 13 (wheel slot 14) 164–167 Нет гобо (wheel slot 1) 168–211 Вращение колеса гобо против часовой стрелки 212–255 Вращение колеса гобо по часовой стрелке

21CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
7	Gobo 2	0	0–7 Открыто (wheel slot 1) 8–15 Гобо 1 (wheel slot 2) 16–23 Гобо 2 (wheel slot 3) 24–31 Гобо 3 (wheel slot 4) 32–39 Гобо 4 (wheel slot 5) 40–47 Гобо 5 (wheel slot 6) 48–55 Гобо 6 (wheel slot 7) 56–63 Гобо 7 (wheel slot 8) 64–71 Нет Гобо (wheel slot 1) 72–79 Эффект тряски Гобо 1 (wheel slot 2) 80–87 Эффект тряски Гобо 2 (wheel slot 3) 88–95 Эффект тряски Гобо 3 (wheel slot 4) 96–103 Эффект тряски Гобо 4 (wheel slot 5) 104–111 Эффект тряски Гобо 5 (wheel slot 6) 112–119 Эффект тряски Гобо 6 (wheel slot 7) 120–127 Эффект тряски Гобо 7 (wheel slot 8) 128–135 Нет гобо (wheel slot 1) 136–195 Вращение колеса гобо против часовой стрелки 196–255 Вращение колеса гобо по часовой стрелке
8	Gobo Rotation 2	0	0–3 Нет эффекта 4–123 Вращение гобо на заданный угол 124–187 Вращение влево 188–191 Стоп 192–255 Вращение вправо
9	Dimmer	0	
10	Shutter / Strobe	0	0–3 Затвор открыт (shutter open) 4–67 Эффект 1 (strobe effect 1) 68–99 Эффект 2 (strobe effect 2) 100–131 Эффект 3 (strobe effect 3) 132–175 Эффект 4 (strobe effect 4) 176–247 Эффект 5 (strobe effect 5) 248–251 Произвольная пульсация 1 (random pulse 1) 252–255 Произвольная пульсация 2 (random pulse 2)
11	Dimmer Mode	0	0–63 Частота мерцания светодиода 1200 стандартная пл... 64–127 Частота мерцания светодиода 1200 быстрая пла... 128–191 Частота мерцания светодиода 13672 стандартн... 192–255 Частота мерцания светодиода 13672 быстрая п...
12	Prism	0	0–31 Призма выключена (wheel slot 1) 32–255 Призма включена (wheel slot 2)
13	Prism Rotation	0	0–3 Остановка призмы 4–123 Поворот призмы под любым углом 124–187 Против часовой стрелки от медленного к быстр... 188–191 Стоп 192–255 По часовой стрелке от быстрого к медленному
14	Zoom	0	
15	Focus	0	
16	Focus1Distance	0	0–3 Функция не используется 4–63 5 м 64–127 7,5 м 128–191 10 м 192–255 15 м
17	Focus1Adjust	0	
18	Iris	0	0–127 Раскрытие ирисовой диаграммы от большого до ... 128–135 Самое маленькое раскрытие диафрагмы 136–173 Встроенная программа 1 (от медленного к быст... 174–211 Встроенная программа 2 (от медленного к быст... 212–249 Встроенная программа 3 (от медленного к быст... 250–255 Самое маленькое раскрытие диафрагмы

21CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
19	Frost1	0	0–9 Не задано 10–255 Плавное добавление эффекта Фрост
20	Position MSpeed	0	
21	Control1	0	0–19 Нет функции 20–29 Полный сброс 30–39 Сброс наклона и поворота 40–49 Сброс цвета, Гобо 50–59 Сброс параметров Зум, Фокус, Призма и Фрост 60–69 Нет функции 70–74 Сброс настроек дисплея 75–79 Выключение дисплея 80–84 Включение дисплея 85–89 Низкая скорость охлаждения 90–94 Средняя скорость охлаждения 95–99 Высокая скорость охлаждения 100–255 Not listed in source (100-255)

25CH

25 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Pan	128	
2	Pan Fine	0	Fine byte of Pan
3	Tilt	128	
4	Tilt Fine	0	Fine byte of Tilt
5	Color Wheel	0	0–7 Открыто (wheel slot 1) 8–15 Цвет 1 (wheel slot 2) 16–23 Цвет 2 (wheel slot 3) 24–31 Цвет 3 (wheel slot 4) 32–39 Цвет 4 (wheel slot 5) 40–47 Цвет 5 (wheel slot 6) 48–55 Цвет 6 (wheel slot 7) 56–63 Цвет 7 (wheel slot 8) 64–71 Цвет 8 (wheel slot 9) 72–79 Цвет 9 (wheel slot 10) 80–87 Цвет 10 (wheel slot 11) 88–95 Цвет 11 (wheel slot 12) 96–103 Нет цвета (wheel slot 1) 104–221 Цвета в любой последовательности (выставлен… 222–238 Вращение колеса по часовой стрелке 239–255 Вращение колеса против часовой стрелки
6	Cyan	0	
7	Magenta	0	
8	Yellow	0	
9	C TO	0	

25CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
10	Gobo	0	0–3 Открыто (wheel slot 1) 4–7 Гобо 1 (wheel slot 2) 8–11 Гобо 2 (wheel slot 3) 12–15 Гобо 3 (wheel slot 4) 16–19 Гобо 4 (wheel slot 5) 20–23 Гобо 5 (wheel slot 6) 24–27 Гобо 6 (wheel slot 7) 28–31 Гобо 7 (wheel slot 8) 32–35 Гобо 8 (wheel slot 9) 36–39 Гобо 9 (wheel slot 10) 40–43 Гобо 10 (wheel slot 11) 44–47 Гобо 11 (wheel slot 12) 48–51 Гобо 12 (wheel slot 13) 52–55 Гобо 13 (wheel slot 14) 56–59 Нет Гобо (wheel slot 1) 60–67 Эффект тряски Гобо 1 (wheel slot 2) 68–75 Эффект тряски Гобо 2 (wheel slot 3) 76–83 Эффект тряски Гобо 3 (wheel slot 4) 84–91 Эффект тряски Гобо 4 (wheel slot 5) 92–99 Эффект тряски Гобо 5 (wheel slot 6) 100–107 Эффект тряски Гобо 6 (wheel slot 7) 108–115 Эффект тряски Гобо 7 (wheel slot 8) 116–123 Эффект тряски Гобо 8 (wheel slot 9) 124–131 Эффект тряски Гобо 9 (wheel slot 10) 132–139 Эффект тряски Гобо 10 (wheel slot 11) 140–147 Эффект тряски Гобо 11 (wheel slot 12) 148–155 Эффект тряски Гобо 12 (wheel slot 13) 156–163 Эффект тряски Гобо 13 (wheel slot 14) 164–167 Нет гобо (wheel slot 1) 168–211 Вращение колеса гобо против часовой стрелки 212–255 Вращение колеса гобо по часовой стрелке
11	Gobo 2	0	0–7 Открыто (wheel slot 1) 8–15 Гобо 1 (wheel slot 2) 16–23 Гобо 2 (wheel slot 3) 24–31 Гобо 3 (wheel slot 4) 32–39 Гобо 4 (wheel slot 5) 40–47 Гобо 5 (wheel slot 6) 48–55 Гобо 6 (wheel slot 7) 56–63 Гобо 7 (wheel slot 8) 64–71 Нет Гобо (wheel slot 1) 72–79 Эффект тряски Гобо 1 (wheel slot 2) 80–87 Эффект тряски Гобо 2 (wheel slot 3) 88–95 Эффект тряски Гобо 3 (wheel slot 4) 96–103 Эффект тряски Гобо 4 (wheel slot 5) 104–111 Эффект тряски Гобо 5 (wheel slot 6) 112–119 Эффект тряски Гобо 6 (wheel slot 7) 120–127 Эффект тряски Гобо 7 (wheel slot 8) 128–135 Нет гобо (wheel slot 1) 136–195 Вращение колеса гобо против часовой стрелки 196–255 Вращение колеса гобо по часовой стрелке
12	Gobo Rotation 2	0	0–3 Нет эффекта 4–123 Вращение гобо на заданный угол 124–187 Вращение влево 188–191 Стоп 192–255 Вращение вправо
13	Dimmer	0	

25CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
14	Shutter / Strobe	0	0–3 Затвор открыт (shutter open) 4–67 Эффект 1 (strobe effect 1) 68–99 Эффект 2 (strobe effect 2) 100–131 Эффект 3 (strobe effect 3) 132–175 Эффект 4 (strobe effect 4) 176–247 Эффект 5 (strobe effect 5) 248–251 Произвольная пульсация 1 (random pulse 1) 252–255 Произвольная пульсация 2 (random pulse 2)
15	Dimmer Mode	0	0–63 Частота мерцания светодиода 1200 стандартная пл... 64–127 Частота мерцания светодиода 1200 быстрая пла... 128–191 Частота мерцания светодиода 13672 стандартн... 192–255 Частота мерцания светодиода 13672 быстрая п...
16	Prism	0	0–31 Призма выключена (wheel slot 1) 32–255 Призма включена (wheel slot 2)
17	Prism Rotation	0	0–3 Остановка призмы 4–123 Поворот призмы под любым углом 124–187 Против часовой стрелки от медленного к быстр... 188–191 Стоп 192–255 По часовой стрелке от быстрого к медленному
18	Zoom	0	
19	Focus	0	
20	Focus1Distance	0	0–3 Функция не используется 4–63 5 м 64–127 7,5 м 128–191 10 м 192–255 15 м
21	Focus1Adjust	0	
22	Iris	0	0–127 Раскрытие ирисовой диаграммы от большого до ... 128–135 Самое маленькое раскрытие диафрагмы 136–173 Встроенная программа 1 (от медленного к быст... 174–211 Встроенная программа 2 (от медленного к быст... 212–249 Встроенная программа 3 (от медленного к быст... 250–255 Самое маленькое раскрытие диафрагмы
23	Frost1	0	0–9 Не задано 10–255 Плавное добавление эффекта Фрост
24	Position MSpeed	0	
25	Control1	0	0–19 Нет функции 20–29 Полный сброс 30–39 Сброс наклона и поворота 40–49 Сброс цвета, Гобо, цветовой температуры 50–59 Сброс параметров Зум, Фокус, Призма и Фрост 60–69 Нет функции 70–74 Сброс настроек дисплея 75–79 Выключение дисплея 80–84 Включение дисплея 85–89 Низкая скорость охлаждения 90–94 Средняя скорость охлаждения 95–99 Высокая скорость охлаждения 100–255 Not listed in source (100-255)

28CH

28 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Pan	128	
2	Pan Fine	0	Fine byte of Pan
3	Tilt	128	

28CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
4	Tilt Fine	0	Fine byte of Tilt
5	Color Wheel	0	0–7 Открыто (wheel slot 1) 8–15 Цвет 1 (wheel slot 2) 16–23 Цвет 2 (wheel slot 3) 24–31 Цвет 3 (wheel slot 4) 32–39 Цвет 4 (wheel slot 5) 40–47 Цвет 5 (wheel slot 6) 48–55 Цвет 6 (wheel slot 7) 56–63 Цвет 7 (wheel slot 8) 64–71 Цвет 8 (wheel slot 9) 72–79 Цвет 9 (wheel slot 10) 80–87 Цвет 10 (wheel slot 11) 88–95 Цвет 11 (wheel slot 12) 96–103 Нет цвета (wheel slot 1) 104–221 Цвета в любой последовательности (выставлен… 222–238 Вращение колеса по часовой стрелке 239–255 Вращение колеса против часовой стрелки
6	Cyan	0	
7	Magenta	0	
8	Yellow	0	
9	C TO	0	
10	Gobo	0	0–3 Открыто (wheel slot 1) 4–7 Гобо 1 (wheel slot 2) 8–11 Гобо 2 (wheel slot 3) 12–15 Гобо 3 (wheel slot 4) 16–19 Гобо 4 (wheel slot 5) 20–23 Гобо 5 (wheel slot 6) 24–27 Гобо 6 (wheel slot 7) 28–31 Гобо 7 (wheel slot 8) 32–35 Гобо 8 (wheel slot 9) 36–39 Гобо 9 (wheel slot 10) 40–43 Гобо 10 (wheel slot 11) 44–47 Гобо 11 (wheel slot 12) 48–51 Гобо 12 (wheel slot 13) 52–55 Гобо 13 (wheel slot 14) 56–59 Нет Гобо (wheel slot 1) 60–67 Эффект тряски Гобо 1 (wheel slot 2) 68–75 Эффект тряски Гобо 2 (wheel slot 3) 76–83 Эффект тряски Гобо 3 (wheel slot 4) 84–91 Эффект тряски Гобо 4 (wheel slot 5) 92–99 Эффект тряски Гобо 5 (wheel slot 6) 100–107 Эффект тряски Гобо 6 (wheel slot 7) 108–115 Эффект тряски Гобо 7 (wheel slot 8) 116–123 Эффект тряски Гобо 8 (wheel slot 9) 124–131 Эффект тряски Гобо 9 (wheel slot 10) 132–139 Эффект тряски Гобо 10 (wheel slot 11) 140–147 Эффект тряски Гобо 11 (wheel slot 12) 148–155 Эффект тряски Гобо 12 (wheel slot 13) 156–163 Эффект тряски Гобо 13 (wheel slot 14) 164–167 Нет гобо (wheel slot 1) 168–211 Вращение колеса гобо против часовой стрелки 212–255 Вращение колеса гобо по часовой стрелке

28CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
11	Gobo 2	0	0–7 Открыто (wheel slot 1) 8–15 Гобо 1 (wheel slot 2) 16–23 Гобо 2 (wheel slot 3) 24–31 Гобо 3 (wheel slot 4) 32–39 Гобо 4 (wheel slot 5) 40–47 Гобо 5 (wheel slot 6) 48–55 Гобо 6 (wheel slot 7) 56–63 Гобо 7 (wheel slot 8) 64–71 Нет Гобо (wheel slot 1) 72–79 Эффект тряски Гобо 1 (wheel slot 2) 80–87 Эффект тряски Гобо 2 (wheel slot 3) 88–95 Эффект тряски Гобо 3 (wheel slot 4) 96–103 Эффект тряски Гобо 4 (wheel slot 5) 104–111 Эффект тряски Гобо 5 (wheel slot 6) 112–119 Эффект тряски Гобо 6 (wheel slot 7) 120–127 Эффект тряски Гобо 7 (wheel slot 8) 128–135 Нет гобо (wheel slot 1) 136–195 Вращение колеса гобо против часовой стрелки 196–255 Вращение колеса гобо по часовой стрелке
12	Gobo Rotation 2	0	0–3 Нет эффекта 4–123 Вращение гобо на заданный угол 124–187 Вращение влево 188–191 Стоп 192–255 Вращение вправо
13	Dimmer	0	
14	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
15	Shutter / Strobe	0	0–3 Затвор открыт (shutter open) 4–67 Эффект 1 (strobe effect 1) 68–99 Эффект 2 (strobe effect 2) 100–131 Эффект 3 (strobe effect 3) 132–175 Эффект 4 (strobe effect 4) 176–247 Эффект 5 (strobe effect 5) 248–251 Произвольная пульсация 1 (random pulse 1) 252–255 Произвольная пульсация 2 (random pulse 2)
16	Dimmer Mode	0	0–63 Частота мерцания светодиода 1200 стандартная пл... 64–127 Частота мерцания светодиода 1200 быстрая пла... 128–191 Частота мерцания светодиода 13672 стандартн... 192–255 Частота мерцания светодиода 13672 быстрая п...
17	Prism	0	0–31 Призма выключена (wheel slot 1) 32–255 Призма включена (wheel slot 2)
18	Prism Rotation	0	0–3 Остановка призмы 4–123 Поворот призмы под любым углом 124–187 Против часовой стрелки от медленного к быстр... 188–191 Стоп 192–255 По часовой стрелке от быстрого к медленному
19	Zoom	0	
20	Zoom Fine	0	Fine byte of Zoom
21	Focus	0	
22	Focus Fine	0	Fine byte of Focus
23	Focus1Distance	0	0–3 Функция не используется 4–63 5 м 64–127 7,5 м 128–191 10 м 192–255 15 м
24	Focus1Adjust	0	

28CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
25	Iris	0	0–127 Раскрытие ирисовой диаграммы от большого до ... 128–135 Самое маленькое раскрытие диафрагмы 136–173 Встроенная программа 1 (от медленного к быст... 174–211 Встроенная программа 2 (от медленного к быст... 212–249 Встроенная программа 3 (от медленного к быст... 250–255 Самое маленькое раскрытие диафрагмы
26	Frost1	0	0–9 Не задано 10–255 Плавное добавление эффекта Фрост
27	Position MSpeed	0	
28	Control1	0	0–19 Нет функции 20–29 Полный сброс 30–39 Сброс наклона и поворота 40–49 Сброс цвета, Гобо, цветовой температуры 50–59 Сброс параметров Зум, Фокус, Призма и Фрост 60–69 Нет функции 70–74 Сброс настроек дисплея 75–79 Выключение дисплея 80–84 Включение дисплея 85–89 Низкая скорость охлаждения 90–94 Средняя скорость охлаждения 95–99 Высокая скорость охлаждения 100–255 Not listed in source (100-255)

Fixture model: gdtf-anzhee-pro-phoenix-bsw-350-cmy-2611020402
Creator: HitLight
Modifications: Original HitLight 3D housing: scripted parametric geometry modelled by HitLight from public product photos and the manufactu...