CKC Lighting

Follow Wo



Manufacturer	**CKC Lighting**
Type	**PAR**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**1, 2, 7, 8 channels**
Beam angle	**3.5°**
Size (W × H × D)	**842 × 792 × 717 mm**
GDTF fixture type	**BA28150C-1F4C-4CEB-B565-EE…**

Controls

Colour temperature · Colour wheel · Strobe · Dimmer · Gobo rotation

Safety-relevant functions

Fixture reset · Strobe

DMX modes

1CH	1 ch
2CH	2 ch
7CH	7 ch
8CH	8 ch

1CH

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 0% 255–255 100%

2CH

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	C TO	0	0–0 6500K 1–67 6500K>>> 68–68 8500K 69–113 8500K>>> 114–114 5600K 115–159 5600K>>> 160–160 4000K 161–234 4000K>>> 235–235 3000K 236–255 3000K>>>
2	Color Wheel	0	0–0 White (wheel slot 1) 1–59 White-Red (wheel slot 2) 60–60 Red (wheel slot 2) 61–97 Red-Blue (wheel slot 3) 98–98 Blue (wheel slot 3) 99–135 Blue-Green (wheel slot 4) 136–136 Green (wheel slot 4) 137–179 Green-Orange (wheel slot 5) 180–180 Orange (wheel slot 5) 181–254 Orange-Magenta (wheel slot 6) 255–255 Magenta (wheel slot 6)

7CH

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Shutter / Strobe	50	0–31 Closed 32–63 Open1 64–94 Min Strobe 95–95 Max Strobe 96–127 Open2 128–158 Min Pulse 159–159 Max Pulse 160–191 Open3 192–222 Min Random 223–223 Max Random 224–255 Open4
2	Dimmer	0	0–254 0% 255–255 100%
3	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
4	C TO	0	
5	Color Wheel	0	
6	Gobo Rotation	0	0–5 Idle 6–127 Index 128–189 Rot CW 190–193 Rot Stop 194–255 Rot CCW

7CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
7	Dimmer Mode	0	0–20 Standard 21–40 Stage 41–60 TV 61–80 Architectural 81–100 Theatre 101–255 No function

8CH

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Shutter / Strobe	50	0–31 Closed 32–63 Open1 64–94 Min Strobe 95–95 Max Strobe 96–127 Open2 128–158 Min Pulse 159–159 Max Pulse 160–191 Open3 192–222 Min Random 223–223 Max Random 224–255 Open4
2	Dimmer	0	0–254 0% 255–255 100%
3	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
4	C TO	0	
5	Color Wheel	0	
6	Gobo Rotation	0	0–5 Idle 6–127 Index 128–189 Rot CW 190–193 Rot Stop 194–255 Rot CCW
7	Dimmer Mode	0	0–20 Standard 21–40 Stage 41–60 TV 61–80 Architectural 81–100 Theatre 101–255 No function

8CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
8	Control1	0	0–29 Idle1 30–39 Fan Mode Auto 40–49 Fan Mode High 50–59 Fan Mode Low 60–69 Fan Mode Silent 70–99 Idle2 100–101 900Hz 102–103 1000Hz 104–105 1100Hz 106–107 1200Hz 108–109 1300Hz 110–111 1400Hz 112–113 1500Hz 114–115 2500Hz 116–117 4000Hz 118–119 5000Hz 120–121 6000Hz 122–123 10000Hz 124–125 15000Hz 126–127 20000Hz 128–129 25000Hz 130–200 Idle3 201–210 Dimmer Curve Linear (default) 211–220 Dimmer Curve Square 221–230 Dimmer Curve Inverse Square 231–240 Dimmer Curve S-Curve 241–250 Reset Motor 251–255 Idle