Silver Star

SS9183SC-P6



Manufacturer	**Silver Star**
Type	**Profile spot**
DMX modes	**1**
DMX footprint	**29 channels**
Beam angle	**7°**
Pan range	**540°**
Tilt range	**220°**
Size (W × H × D)	**460 × 360 × 120 mm**
GDTF fixture type	**3DFD46EC-60F8-4DEF-A159-D7…**

Controls

Focus · Frost · Iris · Zoom · CMY colour mixing · Colour temperature · Colour wheel · Strobe · Dimmer · Movement speed · Gobos · Gobo rotation

Safety-relevant functions

Fixture reset

DMX modes

29CH — 29 ch

29CH

29 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Pan	128	
2	Pan Fine	0	Fine byte of Pan
3	Tilt	128	
4	Tilt Fine	0	Fine byte of Tilt
5	Position MSpeed	0	0–254 Fast 255–255 Slow
6	Cyan	0	
7	Magenta	0	
8	Yellow	0	
9	C TO	0	0–254 6800K 255–255 2700K
10	Color Macro1	0	0–10 Open 11–15 3000K 16–20 3200K 21–25 3500K 26–30 4000K 31–35 4500K 36–40 5000K 41–45 5400K 46–50 5600K 51–55 6000K 56–60 6500K 61–65 6800K 66–70 L106 71–75 L194 76–80 L019 81–85 R08 86–90 L213 91–95 R80 96–100 L202 101–105 L328 106–110 R3314 111–115 L101 116–128 L768 129–255 RGB Cycle
11	Gobo	0	0–10 Open (wheel slot 1) 11–18 Gobo 1 (wheel slot 2) 19–26 Gobo 2 (wheel slot 3) 27–34 Gobo 3 (wheel slot 4) 35–42 Gobo 4 (wheel slot 5) 43–50 Gobo 5 (wheel slot 6) 51–58 Gobo 6 (wheel slot 7) 59–66 Gobo 7 (wheel slot 8) 67–74 Gobo 1 (wheel slot 2) 75–82 Gobo 2 (wheel slot 3) 83–90 Gobo 3 (wheel slot 4) 91–98 Gobo 4 (wheel slot 5) 99–106 Gobo 5 (wheel slot 6) 107–114 Gobo 6 (wheel slot 7) 115–122 Gobo 7 (wheel slot 8) 123–127 Open 128–190 Forward 191–192 Stop 193–255 Reverse

29CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
12	Gobo Rotation	0	0–29 0 Degrees 30–59 90 Degrees 60–89 180 Degrees 90–119 270 Degrees 120–120 360 Degrees 121–125 Stop 126–165 Rotate/Shake 166–170 Stop 171–210 CCW 211–215 Stop 216–255 CW
13	Frost1	0	0–63 0% 64–127 25% 128–191 50% 192–254 75% 255–255 100%
14	Iris	0	0–126 Open 127–127 Closed 128–130 Open 131–171 Iris Effect 172–254 Open 255–255 Closed
15	Blade1A	0	
16	Blade1B	0	
17	Blade2A	0	
18	Blade2B	0	
19	Blade3A	0	
20	Blade3B	0	
21	Blade4A	0	
22	Blade4B	0	
23	Shaper Rot	0	0–63 0 Degrees 64–127 90 Degrees 128–191 180 Degrees 192–254 270 Degrees 255–255 360 Degrees
24	Zoom	0	
25	Focus	0	
26	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
27	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
28	Shutter / Strobe	0	0–9 Open 10–99 Strobe 100–109 Open 110–179 Lightning strobe 0–15 Hz 180–189 Open 190–255 Random Strobe

29CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
29	Control1	0	0–10 No Function 11–20 P/T Blackout On 21–30 P/T Blackout Off 31–40 Pan Invert 41–50 Tilt Invert 51–60 P/T Invert Off 61–70 Studio 71–80 Power 81–90 Live 91–100 RESERVE 101–110 DIM 4 111–120 DIM OFF 121–150 RESERVE 151–160 1200Hz 161–170 2400Hz 171–180 4000Hz 181–190 6000Hz 191–200 25000Hz 201–210 All Reset 211–220 P/T Reset 221–230 Color Reset 231–240 GOBO RESET 241–250 FRAMING RESET 251–255 RESERVE