BeamZ Pro

BTF 200 Z



Manufacturer	**BeamZ Pro**
Type	**Moving head**
DMX modes	**8**
DMX footprint	**2, 3, 4, 5 channels**
Beam angle	**25-65°**
Pan range	**240°**
Tilt range	**320°**
Size (W × H × D)	**340 × 300 × 80 mm**
GDTF fixture type	**E15CC761-6324-4933-A26C-AC…**

Controls

Zoom · Strobe · Dimmer

DMX modes

2 Ch	2 ch
2 Ch + Virtual P/T	2 ch
3 Ch	3 ch
3 Ch + Virtual P/T	3 ch
4 Ch	4 ch
4 Ch + Virtual P/T	4 ch
5 Ch	5 ch
5 Ch + Virtual P/T	5 ch

2 Ch

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 000 25–49 025 50–74 050 75–99 075 100–255 100
2	Zoom	128	0–63 100 64–127 075 128–190 050 191–254 025 255–255 000

2 Ch + Virtual P/T

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 000 25–49 025 50–74 050 75–99 075 100–255 100
2	Zoom	128	0–63 100 64–127 075 128–190 050 191–254 025 255–255 000

3 Ch

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 000 25–49 025 50–74 050 75–99 075 100–255 100
2	Shutter / Strobe	0	0–13 Open 14–74 Shutter1 Strobe 1 · 001 1–5.48 Hz 75–134 Shutter1 Strobe 1 · 025 5.56–9.96 Hz 135–194 Shutter1 Strobe 1 · 050 10–14.4 Hz 195–254 Shutter1 Strobe 1 · 075 14.5–18.9 Hz 255–255 Shutter1 Strobe 1 · 100 19 Hz
3	Zoom	128	0–63 100 64–127 075 128–190 050 191–254 025 255–255 000

3 Ch + Virtual P/T

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 000 25–49 025 50–74 050 75–99 075 100–255 100

3 Ch + Virtual P/T (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
2	Shutter / Strobe	0	0–13 Open 14–74 Shutter1 Strobe 1 · 001 1–5.48 Hz 75–134 Shutter1 Strobe 1 · 025 5.56–9.96 Hz 135–194 Shutter1 Strobe 1 · 050 10–14.4 Hz 195–254 Shutter1 Strobe 1 · 075 14.5–18.9 Hz 255–255 Shutter1 Strobe 1 · 100 19 Hz
3	Zoom	128	0–63 100 64–127 075 128–190 050 191–254 025 255–255 000

4 Ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 000 25–49 025 50–74 050 75–99 075 100–255 100
2	Shutter / Strobe	0	0–13 Open 14–74 Shutter1 Strobe 1 · 001 1–5.48 Hz 75–134 Shutter1 Strobe 1 · 025 5.56–9.96 Hz 135–194 Shutter1 Strobe 1 · 050 10–14.4 Hz 195–254 Shutter1 Strobe 1 · 075 14.5–18.9 Hz 255–255 Shutter1 Strobe 1 · 100 19 Hz
3	Zoom	128	0–63 100 64–127 075 128–190 050 191–254 025 255–255 000
4	Dimmer Mode	0	0–4 No Function 5–55 Dimmer Mode 0 56–105 Dimmer Mode 1 106–155 Dimmer Mode 2 156–205 Dimmer Mode 3 206–255 Dimmer Mode 4

4 Ch + Virtual P/T

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 000 25–49 025 50–74 050 75–99 075 100–255 100
2	Shutter / Strobe	0	0–13 Open 14–74 Shutter1 Strobe 1 · 001 1–5.48 Hz 75–134 Shutter1 Strobe 1 · 025 5.56–9.96 Hz 135–194 Shutter1 Strobe 1 · 050 10–14.4 Hz 195–254 Shutter1 Strobe 1 · 075 14.5–18.9 Hz 255–255 Shutter1 Strobe 1 · 100 19 Hz
3	Zoom	128	0–63 100 64–127 075 128–190 050 191–254 025 255–255 000

4 Ch + Virtual P/T (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
4	Dimmer Mode	0	0–4 No Function 5–55 Dimmer Mode 0 56–105 Dimmer Mode 1 106–155 Dimmer Mode 2 156–205 Dimmer Mode 3 206–255 Dimmer Mode 4

5 Ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 000 25–49 025 50–74 050 75–99 075 100–255 100
2	Shutter / Strobe	0	0–13 Open 14–74 Shutter1 Strobe 1 · 001 1–5.48 Hz 75–134 Shutter1 Strobe 1 · 025 5.56–9.96 Hz 135–194 Shutter1 Strobe 1 · 050 10–14.4 Hz 195–254 Shutter1 Strobe 1 · 075 14.5–18.9 Hz 255–255 Shutter1 Strobe 1 · 100 19 Hz
3	Zoom	128	0–63 100 64–127 075 128–190 050 191–254 025 255–255 000
4	Dimmer Mode	0	0–4 No Function 5–55 Dimmer Mode 0 56–105 Dimmer Mode 1 106–155 Dimmer Mode 2 156–205 Dimmer Mode 3 206–255 Dimmer Mode 4
5	Set ID	0	0–9 All ID 1-to-1 10–255 Set ID by DMX

5 Ch + Virtual P/T

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 000 25–49 025 50–74 050 75–99 075 100–255 100
2	Shutter / Strobe	0	0–13 Open 14–74 Shutter1 Strobe 1 · 001 1–5.48 Hz 75–134 Shutter1 Strobe 1 · 025 5.56–9.96 Hz 135–194 Shutter1 Strobe 1 · 050 10–14.4 Hz 195–254 Shutter1 Strobe 1 · 075 14.5–18.9 Hz 255–255 Shutter1 Strobe 1 · 100 19 Hz
3	Zoom	128	0–63 100 64–127 075 128–190 050 191–254 025 255–255 000

5 Ch + Virtual P/T (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
4	Dimmer Mode	0	0–4 No Function 5–55 Dimmer Mode 0 56–105 Dimmer Mode 1 106–155 Dimmer Mode 2 156–205 Dimmer Mode 3 206–255 Dimmer Mode 4
5	Set ID	0	0–9 All ID 1-to-1 10–255 Set ID by DMX