Eurolite

BP-9 Panel RGBW+CW



Manufacturer	**Eurolite**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**12, 43 channels**
Beam angle	**2-120°**
Heads / cells	**9**
Size (W × H × D)	**265 × 80 × 45 mm**
GDTF fixture type	**5DDC3109-5D85-4A49-9B4B-8…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Dimmer · Pixel control

DMX modes

12ch	12 ch
43ch	43 ch

12ch

12 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	255	
2	Red	0	
3	Green	0	
4	Blue	0	
5	White	0	
6	Shutter1Strobe	0	
7	Color Macro1	0	0–9 no function 10–10 macro 1 11–20 macro 2 21–30 macro 3 31–40 macro 4 41–50 macro 5 51–60 macro 6 61–70 macro 7 71–80 macro 8 81–90 macro 9 91–100 macro 10 101–110 macro 11 111–120 macro 12 121–130 macro 13 131–140 macro 14 141–150 macro 15 151–160 macro 16 161–170 macro 17 171–180 macro 18 181–190 macro 19 191–200 macro 20 201–210 macro 21 211–220 macro 22 221–230 macro 23 231–240 macro 24 241–250 macro 25 251–255 macro loop
8	Backgroundccolor	0	0–15 no function 16–31 red 32–47 green 48–63 blue 64–79 white 80–95 yellow 96–111 pink 112–127 light red 128–143 cyan 144–159 light green 160–175 light blue 176–191 RGB white 192–207 light yellow 208–223 light pink 224–239 light cyan 240–255 full white
9	Color Macro1Rate	0	

12ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
10	Color Macro1	0	0–10 no function 11–19 full on 20–28 macro 1 29–37 macro 2 38–46 macro 3 47–55 macro 4 56–64 macro 5 65–73 macro 6 74–82 macro 7 83–91 macro 8 92–100 macro 9 101–109 macro 10 110–118 macro 11 119–127 macro 12 128–136 macro 13 137–145 macro 14 146–154 macro 15 155–163 macro 16 164–172 macro 17 173–181 macro 18 182–190 macro 19 191–199 macro 20 200–208 macro 21 209–217 macro 22 218–226 macro 23 227–235 macro 24 236–244 macro 25 245–255 macros loop
11	Shutter1Strobe	0	
12	Color Macro1Rate	0	

43ch

43 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter1Strobe	0	
3	Shutter1Strobe	0	
4	Red	0	
5	Green	0	
6	Blue	0	
7	White	0	
8	Red	0	
9	Green	0	
10	Blue	0	
11	White	0	
12	Red	0	
13	Green	0	
14	Blue	0	
15	White	0	
16	Red	0	
17	Green	0	
18	Blue	0	
19	White	0	

43ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
20	Red	0	
21	Green	0	
22	Blue	0	
23	White	0	
24	Red	0	
25	Green	0	
26	Blue	0	
27	White	0	
28	Red	0	
29	Green	0	
30	Blue	0	
31	White	0	
32	Red	0	
33	Green	0	
34	Blue	0	
35	White	0	
36	Red	0	
37	Green	0	
38	Blue	0	
39	White	0	
40	White	0	
41	White	0	
42	White	0	
43	White	0	