
Lightmaxx

Platinum Tour PIX PRO



Manufacturer	**Lightmaxx**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**19, 64, 67 channels**
Heads / cells	**16**
Size (W × H × D)	**1000 × 83 × 83 mm**
GDTF fixture type	**D53A580D-A05C-4BA8-97D6-F…**

Controls

Dimmer · Pixel control

DMX modes

ParBase 19CH	19 ch
ParBase 64ch	64 ch
ParBase 67CH	67 ch

ParBase 19CH

19 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Control1	0	0–15 Off 16–23 R 24–31 G 32–39 B 40–47 W 48–55 RG 56–63 GB 64–71 BW 72–79 WR 80–87 GW 88–95 RB 96–103 RGB 104–111 GBW 112–119 RGW 120–127 RBW 128–135 RGBW 136–143 Dream 144–151 Meteor 152–159 Fade 160–167 Change 168–175 Flow 1 176–183 Flow 2 184–191 Flow 3 192–199 Flow 4 200–207 Flow 5 208–215 Flow 6 216–223 Flow 7 224–231 Flow 8 232–239 Flow 9 240–255 Sound
2	Dimmer	0	
3	Strobe Rate	0	0–10 Off 11–254 Slow 255–255 Fast
4	Red	0	0–254 Close 255–255 Open
5	Green	0	0–254 Close 255–255 Open
6	Blue	0	0–254 Close 255–255 Open
7	White	0	0–254 Close 255–255 Open
8	Red	0	0–254 Close 255–255 Open
9	Green	0	0–254 Close 255–255 Open
10	Blue	0	0–254 Close 255–255 Open
11	White	0	0–254 Close 255–255 Open
12	Red	0	0–254 Close 255–255 Open
13	Green	0	0–254 Close 255–255 Open
14	Blue	0	0–254 Close 255–255 Open

ParBase 19CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
15	White	0	0–254 Close 255–255 Open
16	Red	0	0–254 Close 255–255 Open
17	Green	0	0–254 Close 255–255 Open
18	Blue	0	0–254 Close 255–255 Open
19	White	0	0–254 Close 255–255 Open

ParBase 64ch

64 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	White	0	
5	Red	0	
6	Green	0	
7	Blue	0	
8	White	0	
9	Red	0	
10	Green	0	
11	Blue	0	
12	White	0	
13	Red	0	
14	Green	0	
15	Blue	0	
16	White	0	
17	Red	0	
18	Green	0	
19	Blue	0	
20	White	0	
21	Red	0	
22	Green	0	
23	Blue	0	
24	White	0	
25	Red	0	
26	Green	0	
27	Blue	0	
28	White	0	
29	Red	0	
30	Green	0	
31	Blue	0	
32	White	0	
33	Red	0	

ParBase 64ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
34	Green	0	
35	Blue	0	
36	White	0	
37	Red	0	
38	Green	0	
39	Blue	0	
40	White	0	
41	Red	0	
42	Green	0	
43	Blue	0	
44	White	0	
45	Red	0	
46	Green	0	
47	Blue	0	
48	White	0	
49	Red	0	
50	Green	0	
51	Blue	0	
52	White	0	
53	Red	0	
54	Green	0	
55	Blue	0	
56	White	0	
57	Red	0	
58	Green	0	
59	Blue	0	
60	White	0	
61	Red	0	
62	Green	0	
63	Blue	0	
64	White	0	

ParBase 67CH

67 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Control1	0	
2	Dimmer	0	
3	Strobe Rate	0	
4	Red	0	
5	Green	0	
6	Blue	0	
7	White	0	
8	Red	0	
9	Green	0	
10	Blue	0	

ParBase 67CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
11	White	0	
12	Red	0	
13	Green	0	
14	Blue	0	
15	White	0	
16	Red	0	
17	Green	0	
18	Blue	0	
19	White	0	
20	Red	0	
21	Green	0	
22	Blue	0	
23	White	0	
24	Red	0	
25	Green	0	
26	Blue	0	
27	White	0	
28	Red	0	
29	Green	0	
30	Blue	0	
31	White	0	
32	Red	0	
33	Green	0	
34	Blue	0	
35	White	0	
36	Red	0	
37	Green	0	
38	Blue	0	
39	White	0	
40	Red	0	
41	Green	0	
42	Blue	0	
43	White	0	
44	Red	0	
45	Green	0	
46	Blue	0	
47	White	0	
48	Red	0	
49	Green	0	
50	Blue	0	
51	White	0	
52	Red	0	
53	Green	0	
54	Blue	0	
55	White	0	

ParBase 67CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
56	Red	0	
57	Green	0	
58	Blue	0	
59	White	0	
60	Red	0	
61	Green	0	
62	Blue	0	
63	White	0	
64	Red	0	
65	Green	0	
66	Blue	0	
67	White	0	