PRstage

WALL1810



Manufacturer	**PRstage**
Type	**PAR**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**4, 8, 26, 72 channels**
Beam angle	**22-25°**
Heads / cells	**18**
Size (W × H × D)	**1000 × 187 × 165 mm**
GDTF fixture type	**4A3A8BE4-CD94-48C2-953F-44…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Dimmer · Pixel control

DMX modes

Mode 1 - 4CH	4 ch
Mode 2 - 8CH	8 ch
Mode 3 - 26CH	26 ch
Mode 4 - 72 CH	72 ch

Mode 1 - 4CH

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	255	

Mode 2 - 8CH

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Close 255–255 Open
2	Shutter1Strobe	0	0–9 Open 10–254 Strobe 1 Hz 255–255 Strobe 25 Hz
3	Color Macro1	0	
4	Color Macro1Rate	127	0–126 Stop Effect 127–254 Medium 255–255 Fast
5	Red	255	
6	Green	255	
7	Blue	255	
8	White	255	

Mode 3 - 26CH

26 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Close 255–255 Open
2	Shutter1Strobe	0	0–9 Open 10–254 Strobe 1 Hz 255–255 Strobe 25 Hz
3	Color Macro1	0	
4	Color Macro1Rate	127	0–126 Stop Effect 127–254 Medium 255–255 Fast
5	Red	255	
6	Green	255	
7	Blue	255	
8	White	255	
9	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
10	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
11	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
12	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
13	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
14	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open

Mode 3 - 26CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
15	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
16	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
17	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
18	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
19	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
20	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
21	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
22	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
23	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
24	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
25	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open
26	Dimmer	255	0–254 Close 255–255 Open

Mode 4 - 72 CH

72 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Red	255	
6	Green	255	
7	Blue	255	
8	White	0	
9	Red	255	
10	Green	255	
11	Blue	255	
12	White	0	
13	Red	255	
14	Green	255	
15	Blue	255	
16	White	0	
17	Red	255	
18	Green	255	
19	Blue	255	
20	White	0	
21	Red	255	

Mode 4 - 72 CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
22	Green	255	
23	Blue	255	
24	White	0	
25	Red	255	
26	Green	255	
27	Blue	255	
28	White	0	
29	Red	255	
30	Green	255	
31	Blue	255	
32	White	0	
33	Red	255	
34	Green	255	
35	Blue	255	
36	White	0	
37	Red	255	
38	Green	255	
39	Blue	255	
40	White	0	
41	Red	255	
42	Green	255	
43	Blue	255	
44	White	0	
45	Red	255	
46	Green	255	
47	Blue	255	
48	White	0	
49	Red	255	
50	Green	255	
51	Blue	255	
52	White	0	
53	Red	255	
54	Green	255	
55	Blue	255	
56	White	0	
57	Red	255	
58	Green	255	
59	Blue	255	
60	White	0	
61	Red	255	
62	Green	255	
63	Blue	255	
64	White	0	
65	Red	255	
66	Green	255	

Mode 4 - 72 CH (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
67	Blue	255	
68	White	0	
69	Red	255	
70	Green	255	
71	Blue	255	
72	White	0	